

JWSL-2 系列壁挂型温湿度变送器使用说明书 V3.5

一.概述

传感,变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。

二.技术参数

供 电: DC 24V (22V~26V) □DC 12V

量 程: 湿度: 0%RH~100%RH □ _____ 温度: 0℃~50℃ □

准确度: 湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)

□ ____ 温度: ±0.5℃(0℃~50℃)

工作环境: -10℃~60℃; 0%RH~100%RH (非结 **露**)

路/ 长期稳定性:湿度:<1%RH/v

温度 < 0.1℃/y

响应时间: < 15s (1m/s 风速)

输出信号: 电流输出型: 两线制 4mA~20mA


负载能力: 电压输出型: 输出阻抗 250 Ω

电流输出型: ≤500Ω

外 売: ABS 白色 84mm x 90mm x 35mm

产品重量: 约 120g

三. 外形、接线



外形尺寸: 84mm x 90mm x 35mm

接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成

不可逆损坏)

出厂测试线颜色默认为

端子 4: V+(电源正或两线制温度供电正)


端子 3: T(温度输出) 端子 2: H(湿度输出)

端子1: GND(地或两线制湿度供电正)


图例中 A, B 为显示仪表, 执行器或采集卡, A 路对应湿度输出, B 路对应温度输出。

● 两线制 4mA~20mA 电流远传(JWSL-2AT)

可以独立供电(4、3和2、1两路信号彼此隔离)



● 三线制电压输出(JWSL-2VB)




● 网络型: (TWSL-2W1/W2)

端子 4: V+ (电源正)

端子 3: RT+ (RS232 接收 RX 或 485 A+) 端子 2: RT- (RS232 发送 TX 或 485 B-)

端子 1: GND (电源地)




注: 通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供通讯测试软件

1



JWSL-2 系列壁挂型温湿度变送器使用说明书 V3.5

四.安装



安装步骤:

- 1、变送器背面葫芦孔挂装;
- 2、变送器背面螺丝固定墙面;
- 3、用电缆线连接到端子上,然后接采集设备;

安装位置:

- 1、变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向)。
- 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的 环境区域。

安装注意事项:

- 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域 产生温差的地带安装,否则会造成温湿度 测量不准确。
- 2、安装在环境相对稳定的区域, 避免直接光照, 远离窗口及空调、暖气等设备, 避免直对窗口、房门。
- 3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量 的不准确,如变频器、电机等。

五. 使用

- 1、仔细检查,确保接线正确后,接通 DC 24V 或 12V 电源,用万用表测量时就会测量出对 应的电流或电压值,或者网络输出。
- 2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进 行拆卸。
- 3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。

六. 注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。 任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆 损坏。

- 2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装,否则会造成温湿度测量 不准确。
- 3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器, 勿在结露、极限温度环境下长期使用。请勿 进行冷、热冲击。

七、保养

1、变送器长时间使用会产生偏移,为保证测量 准确度,最好每年校准一次。

八、运输、存储

- 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。
- 2、长时间存储条件: 10℃~40℃; 20%RH~80%RH。

九、开箱检查

- 1、打开包装后,检查变送器是否完好。
- 2、变送器一台,说明书一份,合格证一份。

十、故障分析与排除

- 1、模拟输出时,如变送器输出为 0,或输出值 不再量程之内,请检查接线是否正确,是否 牢固。
- 2、网络输出时,如变送器通讯不上,请检查接线是否正确,是否牢固;通讯测试软件是否设置正确(串口,波特率,数据位,停止位校验方式,采集周期,流量控制 出厂默认为: coml,9600,8,1,n,1000,无)。

附录:通讯协议

1. 符合标准 MODBUS 协议 (RTU 方式)。 主机查询,变送器应答的主从方式 查询温度数据

地址	03	00	00	00	01	CRCH	CRCL

例:对地址位为 01 的变送器读温度操作为: 01030000001840A

应答

地	0	0	温	温	CRC	CRC
址	3	2	度Η	度L	Н	L

查询湿度数据

例:对地址位为 01 的变送器读温度操作为: 010300010001D5CA

应答

地	0	0	湿	湿	CRC	CRC
址	3	2	度 H	度 L	Н	L



JWSL-2 系列壁挂型温湿度变送器使用说明书

V3. 5

查询温湿度数据

地址	03	00	00	00	02	CRCH	CRCL
----	----	----	----	----	----	------	------

例:对地址位为 01 的变送器读温湿度操作为: 010300000002C40B

应答

地	0	0	温	温	湿	湿	CRC	CRC
址	3	4	度Η	度 L	度 H	度 L	Н	L

注: CRCH 为 CRC 校验高字节, CRCL 为 CRC 校验低 字节。


- 2. 数据 H (高位字节) 和数据 L (低位字节) 为各 自对应的当前温湿度值:
- 上传数据需除十,如湿度上传16进制 0311, 对应十进制 00785, 表示 78.5%。
- 零下温度换算,如温度上传 16 进制 FF8C, 对十制为(0XFFFF-0XFF8C=0X73)115,表示 -11.5°C。
- 3. 字节格式 8 位数据位, 无校验, 1 位停止位, 波 特率 1200, 2400, 4800, 9600 可以设定。
 - 例: 如对地址位 01 (对应变送器 7 位拨码开为 0000001)的变送器直接查询,在串口调 试程序中进行如上通讯设置后输入: 010300000002C40B 即可
- 4. 和波特率的设定方法
- 4.1 波特率: 出厂缺省: 9600 bit/s

0FF(0)



Bit2	Bit1	波特率
1	1	9600
0	1	4800
1	0	2400
0	0	1200

4.2 地址(缺省: 01)



OFF(0)ON(1)

BI	地址									
T1	T2	Т3	T4	Т5	Т6	T7	地址			
0	0	0	0	0	0	1	01			
0	0	0	0	0	1	0	02			
0	0	0	0	0	1	1	03			
0	0	0	0	1	0	0	04			
1	1	1	1	1	0	0	124			
1	1	1	1	1	0	1	125			
1	1	1	1	1	1	0	126			
1	1	1	1	1	1	1	127			